

Service
Service
Service



14160A2

Service Manual

INHOUD

	Pagina
Technische specificatie	2
In-en uitgangen	3
Aansluitingen en bedieningsorganen	4
Uitkasten van het apparaat	6
Reparatiewenken	6
Mechanische instellingen en controles	7
Exploded view	11
Lijst van mechanische onderdelen	12
Onderhoud	12
Elektrische metingen en instellingen	12
Principeschema's	14
Bedradingsschema	16
Lijst van elektrische onderdelen	18
Printtekeningen	19
DNL unit	20
Bandspannings/beveiligingsunit	20

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolto-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio



Subject to modification

4822 725 12553

Printed in The Netherlands

PHILIPS



14160A2
















al

TECHNISCHE SPECIFIKATIE

Netspanningen	: 110-127-220-240 V
Netfrequentie	: 50-60 Hz (geen omschakeling nodig)
Opgenomen vermogen	: ca. 30 W
Aantal sporen	: 4
Max. spoeldiameter	: 18 cm
Aantal koppen	: 3 (1 opneem-, 1 weergeef-, 1 wiskop)
Aantal motoren	: 3 (1 voor toonasaandrijving 2 voor aandrijving van de spoelschotels)
Wikkeltijd voor een 18 cm spoel met LP-band (540 m)	: ≤ 180 sek.
Bandsnelheden	: 4,75 cm/sek. $\pm 1\%$ 9,5 cm/sek. $\pm 1\%$ 19 cm/sek. $\pm 1\%$
Wow en flutter bij:	
4,75 cm/sek.	: $\leq 0,3\%$
9,5 cm/sek.	: $\leq 0,2\%$
19 cm/sek.	: $\leq 0,15\%$

Ingangsgevoeligheden:	
Micro	: 0,2 mV/2 k Ω
Line	: 100 mV/1 M Ω (3,5) 2 mV/20 k Ω (1,4)
Uitgangsspanningen:	
Line	: 1 V/10 k Ω (3,5)
Monitor	: 1 V/5 k Ω
Uitgangsimpedantie:	
Headphone	: 400 Ω
Frequentiebereik (binnen 7 dB)	
4,75 cm/sek.	: 35-11.000 Hz
9,5 cm/sek.	: 35-18.000 Hz
19 cm/sek.	: 35-25.000 Hz
Signaal-ruisverhouding volgens DIN 45.500	: ≥ 58 dB
Wisselfrequentie	: 100 kHz $\pm 10\%$
Afmetingen	: 415 mm breed 430 mm hoog 200 mm diep
Gewicht	: ca. 8.2 kg

INPUTS AND OUTPUTS

HEADPHONE BU2			400 Ω	JACK 	1 - left 2 - right
MICRO L BU1		0.2 mV	2 k Ω	JACK 	1 - left
MICRO R BU101		0.2 mV	2 k Ω	JACK 	1 - right
LINE IN/OUT	 (1,4) (3,5)	2 mV 1 V	20 k Ω 10 k Ω	7p, 270°, DIN 	1 - left 4 - right 2 -  5 - right 3 - left 6 - M.P. 7 - M.P.
PHONO BU3	 (3,5)	100 mV	1 M Ω		
MONITOR BU4	 (3,5)	1 V	5 k Ω	7p, 270°, DIN 	1 - 4 - 2 -  5 - right 3 - left 6 - M.P. 7 - M.P.
REMOTE BU5				5p, 240°, DIN 	1 - SK5 point 4 2 - 3 - 4 - 5 - SK5 point 5

AANSLUITING

Figuur 1 en 2

- spoelas
- bandsp
- teller
- nulstell
- schake
- bandgl
- afneem
- netscha
- aan/uit
- opneem
- opneem
- opneem
- balansr
- geluids
- balansr
- terugsp
- vooruit
- startto
- pauzet

AANSLUITINGEN EN BEDIENINGSORGANEN

Figuur 1 en 2

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | spoelassen met draaibare toppen | 20 | opneemtoets |
| 2 | bandspanningsregelaars | 21 | stoptoets |
| 3 | teller | 22 | monitorschakelaar |
| 4 | nulstelknop voor teller | 23 | spoorkeuzeschakelaar |
| 5 | schakelaar voor aandrukuilt | 24 | snelheidskeuzeschakelaar |
| 6 | bandgleut | 25 | aansluitbus voor hoofdtelefoon |
| 7 | afneembare kopafdekking | 26 | aansluitbus voor microfoon - linker kanaal |
| 8 | netschakelaar | 27 | aansluitbus voor microfoon - rechter kanaal |
| 9 | aan/uit indicator | 28 | gaten voor de steunpennen voor liggend gebruik van de recorder |
| 10 | opneemsterktemeter - linker kanaal | 29 | handgreep |
| 11 | opneemsterktemeter - rechter kanaal | 30 | netspanningskiezer |
| 12 | opneemsterkteregelaar | 31 | aansluitbus voor het netsnoer |
| 13 | balansregelaar voor de opneemsterkte | 32 | typeplaatje |
| 14 | geluidssterkteregelaar voor hoofdtelefoon | 33 | 'line in/out' - gecombineerde in-/uitgang voor radio, versterker of recorder |
| 15 | balansregelaar voor hoofdtelefoon | 34 | monitor aansluitbus - uitgang voor radio, versterker of recorder |
| 16 | terugspoeltoets | 35 | 'remote' aansluitbus - voor start/stop afstandsbediening. |
| 17 | vooruitspoeltoets | | |
| 18 | starttoets | | |
| 19 | pauzetoets | | |





Fig. 1



14210A12

Fig. 2




Fig. 3

UITKASTE

Bovenhelft v

- Verwijder
- Trek de ba
- buiten tot
- De bandsp
- stand staar
- Neem de a
- bovenzijde
- regelaars w

Onderhelft v

- Verwijder
- drie schroe
- Trek de ba
- buiten tot
- De bandsp
- stand staar
- Neem de a
- onderzijde
- regelaars w

Attentie:

Bij het mon
8 worden in
in de bened

Chassis

- Neem de b
- van het ap
- Verwijder
- Het chassis
- genomen.

REPARATI

Smeltveiligh

- De smeltve
- zich bove
- het boven

Indikatorlar

- Verwijder
- Neem de i
- zijn klemv
- Wanneer d
- kan het lar

LED voor n

- Neem het
- apparaat.
- De LED is
- beugel bev
- de LED on
- De elektro
- (- pool).

UITKASTEN VAN HET APPARAAT (Fig. 1,2 en 3)

Bovenhelft van de afdekplaat

- Verwijder de 5 schroeven A en B aan de voorzijde.
- Trek de bandspanningsregelaar 52 omhoog, draai ze naar buiten tot het stuitpunt en laat ze weer los.
De bandspanningsregelaars blijven nu in de uitgetrokken stand staan.
- Neem de afdekplaat van het apparaat door deze aan de bovenzijde iets op te tillen en onder de bandspanningsregelaars weg te schuiven.

Onderhelft van de afdekplaat

- Verwijder de twee schroeven B aan de voorzijde en de drie schroeven C aan de onderzijde.
- Trek de bandspanningsregelaars 2 omhoog, draai ze naar buiten tot het stuitpunt en laat ze weer los.
De bandspanningsregelaars blijven nu in de uitgetrokken stand staan.
- Neem de afdekplaat van het apparaat door deze aan de onderzijde op te tillen en onder de bandspanningsregelaars weg te schuiven.

Attentie:

Bij het monteren van de afdekplaat moet de netschakelaar 8 worden ingedrukt en de schakelaar hefbomen 22,23 en 24 in de benedenstand worden gezet.

Chassis

- Neem de bovenhelft en de onderhelft van de afdekplaat van het apparaat.
- Verwijder de zeven schroeven D.
- Het chassis kan naar boven uit de onderkast worden genomen.

REPARATIEWENKEN (Fig. 1,2 en 3)

Smeltveiligheid en transformatorzekering

- De smeltveiligheid en transformatorzekering bevinden zich boven in het apparaat. Om deze te vervangen moet het boven gedeelte van de afdekplaat worden verwijderd.

Indikatorlampje

- Verwijder het ondergedeelte van de afdekplaat.
- Neem de indikator weg door deze op te tillen uit zijn klemverbinding.
- Wanneer de lamphouder van de beugel afgeschoven wordt kan het lampje worden vervangen.

LED voor netspanningsindicatie

- Neem het ondergedeelte van de afdekplaat van het apparaat.
- De LED is met behulp van een kunststofklem in de beugel bevestigd. Deze klem moet bij vervanging van de LED om de nieuwe LED worden geschoven.
- De elektrode met het grootste oppervlak is de kathode (– pool).

- Neem het chassis uit de onderkast
- Trek de LED omhoog en neem deze naar rechts uit het chassis.

Aansluitbussen 25,26 en 27

- Neem het ondergedeelte van de afdekplaat van het apparaat.
- Buig voorzichtig de lippen F weg van de aansluitbussen.
- Verwijder de beugel met de aansluitbussen door deze aan de kant van de teruggebogen lippen op te tillen.

Opmerking:

Voor Service worden de aansluitbussen afzonderlijk geleverd.

Schakelaarhefbomen 22,23 en 24

- Verwijder de beugel met de daarop gemonteerde aansluitbussen 25, 26 en 27.
- Trek as E zover naar rechts dat de te vervangen schakelaarhefboom los komt.

Opmerking:

Voor hefboom 24 moet het chassis uitgekast worden.

Schakelaarlopers en bedieningstoetsen

- Neem het chassis uit de onderkast.
- Maak de assen van alle lopers los
Bij de hefbomen door de as uit de hefboom te trekken.
Bij de toetsen door de as uit de toets te wippen (snapverbinding).
- Neem de print los.
- De lopers kunnen nu vervangen worden.
- Verwijder de knoppen door deze naar boven van de toetsen te trekken.

Bandspanningsregelaars 2

- Neem het chassis uit de onderkast.
- Neem de trekveer los. (linker bandspanningsregelaar 2 trekveren).
- Verwijder de klemring, de ringen, de drukveer en de kunststofschijsen aan de onderzijde.

De kunststofschijsen niet van elkaar scheiden.

De bandspanningsregelaar kan nu uit het apparaat worden genomen.

Opmerking:

De bandspanningsregelaars worden compleet geleverd. De kunststofschijsen worden samengesteld geleverd.

Statisch lading

Voor het afvoeren van statisch lading zijn bij de spoelchotelassen veren ingebouwd.

Bij gebruik van metalen haspels kan statische lading optreden. Deze statische lading kan worden afgevoerd door middel van metalen schijven welke geplaatst worden op de haspels.

Kodenummer schijf: 4822 466 80664.

MECHANISCHE INSTELLINGEN EN KONTROLES

Attentie:

Gebruik geen gemagnetiseerde schroevendraaiers.
Borg de ingestelde schroefjes en moertjes met lak.

Benodigd gereedschap en meetinstrumenten

Schuifmaat

Set voelermatjes

Veerdrukmeter 3...30 gr	4822 395 80029
50-500 gr	4822 395 80028
300-3000 gr	5322 395 84009
Testband 1 kHz - 13 kHz	4822 397 30014
3150 Hz, 4,75 cm/sek.	
3150 Hz, 9,5 cm/sek.	
3150 Hz, 19 cm/sek.	

Universeelmeter

mV-meter

Dubbelstraaloscillograaf

LF-generator

"Wow en flutter" meter

BANDLOOPINSTELLINGEN

Spoelschotel (Fig. 4)

- De hoogte van de spoelschotel moet zodanig zijn dat de afstand tussen de bovenzijde van de spoelschotel en de montageplaat 15,35 mm bedraagt.
Om dit te meten moet b.v. een liniaal met een dikte A¹ vlak op de spoelschotel gelegd worden. (Bij de meting moet de spoelschotel tegen het taatslager gedrukt worden).
In te stellen m.b.v. schroef D.
- De axiale speling van de spoelschotel (afstand C) moet liggen tussen 0,1 en 0,2 mm.
In te stellen door ring B te verschuiven.

Poelie van de spoelschotelmotor (Fig. 4)

- De hoogte van de poelie moet zodanig zijn dat de poelie op gelijke hoogte ligt met het midden van het snaarloopvlak van de spoelschotel.
In te stellen door de poelie op de motoras te verplaatsen nadat de schroefjes E zijn losgedraaid.

Bandspanningsregelaars (Fig. 5)

De tijd om terug in de ruststand te komen moet 1-1,5 sec zijn. De tijd moet voor beide bandspanningsvoelers gelijk zijn en is in te stellen door ring C te verschuiven.

Linker bandspanningsvoeler

De kracht welke nodig is om de bandspanningsschakelaar SK13 te openen moet 65-70 gr. zijn en wordt gemeten op de stift van de bandspanningsvoeler. In te stellen door lip A te verbuigen.

Rechter bandspanningsvoeler

De kracht op de stift van de bandspanningsvoeler moet, juist voordat de bandspanningsvoeler tegen de aanslag B komt, 90-95 gr. zijn. In te stellen door lip A te verbuigen.

Bandgeleider (Fig. 6)

Kontroleer de hoogte van de spoelschotels.

De wiskop en de kontakten voor de automatische afslag moeten goed op de montageplaat bevestigd zijn.

- Leg een band in het apparaat en speel deze af.
- De hoogte van de bandgeleiders A moet zodanig zijn dat de band vrij tussen de bandgeleiders loopt.
De hoogte is in te stellen met moer B.

Drukrol (Fig. 7)

- De drukrol moet parallel aan de toonas staan.
In te stellen door de drukrolbeugel bij punt F te verbuigen.
- De axiale speling van de drukrol moet 0,1-0,2 mm zijn.
In te stellen door de klemring G te verschuiven.
- Bij afgefallen drukrolmagneet moet de afstand tussen de toonas en de drukrol 12 mm bedragen.
In te stellen door lip E te verbuigen.
- Bij afgefallen drukrolmagneet moet de drukrol met een kracht van 25-30 gr. van de toonas gehouden worden.
In te stellen door lip B te verbuigen.
- Bij aangetrokken drukrolmagneet moet de afstand tussen de ring C en het bovenste moertje D 0,1-0,2 mm bedragen.
In te stellen door de moertjes D te verdraaien.
- Bij aangetrokken drukrolmagneet moet de drukrolkracht op de toonas 1000 gr \pm 50 gr bedragen.
In te stellen door de moertjes A te verdraaien.

Toonas (Fig. 8)

- De kracht waarmee de aanslag op de toonas drukt moet 100-200 gr zijn.
In te stellen door veer C te verbuigen.
- De afstand tussen de oliekeerring B en het lager moet 0,5-1 mm bedragen.
In te stellen door de oliekeerringen te verschuiven.
- Het toonaslager moet zo zijn ingesteld dat de band vlak tussen toonas en drukrol doorloopt (De bandgeleiders moeten goed zijn ingesteld).
Instellen:
 - . Draai de schroeven A vast
 - . Leg een DP-band op het apparaat
 - . Verdraai schroef D totdat de band vlak tussen toonas en drukrol doorloopt.
 - . Draai schroef E vast zodat de instelling geborgd is.

Aandrukuiltje (Fig. 7)

- Controleer de toestand van het aandrukuiltje. Als het viltje hard geworden is moet deze vervangen worden. Het viltje wordt los geleverd en moet bij vervanging zodanig op de beugel worden gelijmd dat de kopspleet in het midden van het viltje valt.

Waarschuwing:

Zorg er voor dat er geen lijmresten op de kopzijde van het viltje kan komen.

- De kracht van het viltje tegen de opneemkop moet 10 ± 7 gr. bedragen en wordt gemeten bij het viltje.
In te stellen door veer H in één van de gleuven K te verplaatsen.
- De viltbeugel moet bij afgefallen drukrolmagneet zover naar achteren liggen dat de bandgleuf vrij is.

KOPPEN

Voor een optimale geluidswaergave en minimale kopslijtage is het noodzakelijk dat de opneem- en weergeefkoppen korrekt zijn ingesteld. De bandloop kan per recorder variëren terwijl de koppen ook met bepaalde toleranties worden gemaakt. Dit maakt het noodzakelijk dat bij vervangen van koppen deze opnieuw worden ingesteld. De mechanische instelling omvat vier belangrijke punten (zie Fig. 9):

- Instelling van de kopneiging. Een verkeerde instelling heeft scheef afslijten van de kop tengevolge en ook een slecht band-kop-contact.

- Tangentiële band-kop-contact
- Kophoogte-signaalverlies sporen tengevolge
- Azimuth-instelling azimuthinstelling

Instellen weergave

- Instelling van de weergave
Stel de weergave voor de voorkant van de of loodrecht

Kontrolle:

- . Leg een volle frekwentievolle 18 cm band 1 kHz
- . Sluit een recorder i "9,5"
- . Lees de meting
- . Rem met de meting
- . Lees de meting
- . Sluit de meting punt 5/2 e
- . Het uitgaan bij het afre dan 2 dB s worden (zi
- . Indien alle stijgt, helt meer dan 2

- Tangentiële Kontrolle van het aan Zonodig sch
- Kophoogte- Grof-instel
. Leg een b
. Stel met van de k bovenste ligt.

Attentie:

De moertjes van de kop instelling van

- Fijninstell
. Sluit een
. Recorder
. Stel met van de k boven de

- Azimuth inst
. Sluit een r
. Recorder i
. Stel met s dat de wee Indien de hoorbaar v gecorrigeer

- b. Tangentiële-instelling. Bij een verkeerde instelling slecht band-kop-contact.
- c. Kophoogte-instelling. Een verkeerde instelling heeft signaalverliezen en eventueel het overlappen van twee sporen tengevolge.
- d. Azimuth-instelling (spleetinstelling). Bij verkeerde azimuthinstelling ontstaan verliezen bij hogere frekwenties.

Instellen weergeefkop K1/K101 (Fig. 10)

- a. Instelling van de kopneiging
Stel de weergeefkop met moertje C zo in, dat de voorkant van de kop precies parallel staat met de band of loodrecht t.o.v. de montageplaat.
Kontrole:
 - . Leg een volgemoduleerde 18 cm testband, met een frekwentie > 10 kHz op het apparaat, of gebruik een volle 18 cm band met daarboven op gewikkeld testband 1 kHz - 13 kHz (kodenummer 4822 397 30014).
 - . Sluit een mV-meter aan op BU4 MONITOR punt 3/2.
 - . Recorder in stand: "START" - "A" - "STEREO" - "9,5".
 - . Lees de meteruitslag af.
 - . Rem met de hand de volle haspel een beetje af.
 - . Lees de meteruitslag af.
 - . Sluit de mV-meter nu aan op BU4 MONITOR punt 5/2 en herhaal bovenstaande.

Het uitgangssignaal mag niet meer dan 2 dB stijgen bij het afremmen. Indien *beide* uitgangssignalen meer dan 2 dB stijgen dient de bandloop gecontroleerd te worden (zie "Bandloop instellingen").

Indien alleen spoor 1 bij afremmen meer dan 2 dB stijgt, helt de kop achterover, en wanneer spoor 3 meer dan 2 dB stijgt helt de kop voorover.
- b. Tangentiële-instelling
Kontroleer nauwkeurig of de kopspleet in het midden van het aanrakingsvlak van de band staat.
Zonodig schroeven B losdraaien en kop verdraaien.
- c. Kophoogte-instelling (Fig. 11)
 - Grof-instelling
 - . Leg een band in het apparaat
 - . Stel met de moertjes C en D en schroef A de hoogte van de kop zodanig in, dat de bovenzijde van de bovenste kern juist onder de bovenzijde van de band ligt.

Attentie:

De moertjes C en D en schroef A moeten bij het instellen van de kophoogte evenveel verdraaid worden om instelling van de kopneiging niet te veranderen.

- Fijninstelling met testband 1 kHz - 13 kHz
 - . Sluit een versterker aan op BU4 MONITOR
 - . Recorder in stand: "START" - "A" - "1-4" - "9,5".
 - . Stel met de moertjes C en D en schroef A de hoogte van de kop zodanig in, dat het 1 kHz signaal nog juist boven de ruis hoorbaar is.
- d. Azimuth instelling met testband 1 kHz - 13 kHz
 - . Sluit een mV-meter aan op BU4 MONITOR punt 5/2.
 - . Recorder in stand: "START" - "A" - "1-4" - "9,5".
 - . Stel met schroef A de azimuth van de kop zodanig in dat de weergave van het 13 kHz signaal maximaal is. Indien de weergave van het 1 kHz signaal weer sterker hoorbaar wordt, moet de hoogte van de kop weer gecorrigeerd worden.

Instellen opneemkop K2/K102

- a. Kopneiging - tangentiële, kophoogte - en azimuth-instelling.
 - Soldeer de bedrading van de opneemkop K2/K102 los.
 - Soldeer de bedrading van de weergavekop K1/K101 aan de opneemkop K2/K102.
 - Stel de kopneiging, kopspleet, kophoogte en azimuth van K2 volgens de methode die gegeven is voor de weergeefkop K1.
 - Breng de bedrading na het instellen weer in de oorspronkelijke staat terug.
- b. Faseverschil opneem/weergeefkop
Voor de fijninstelling van de azimuth van de opneemkop K2/K102 volgens de faseinstelmethode is het beslist noodzakelijk dat voorgaande instellingen zijn uitgevoerd om faseverschillen $> 90^\circ$ te voorkomen.
 - Voer een signaal van 1 kHz toe aan BU3 LINE IN/OUT punt 3/2 en 5/2.
 - Sluit een dubbelstraaloscillograaf aan op BU4 MONITOR (bijv. punt 5 van BU4 op Ya ingang en punt 3 van BU4 op Yb ingang).
 - Recorder in stand: Opnemen - "A" - "STEREO" - "19".
 - Stel met schroef A de opneemkop zodanig in dat beide signalen in fase zijn.
 - Controleer het faseverschil eveneens bij hogere frekwenties en corrigeer eventueel de azimuthinstelling met schroef A van de opneemkop K2/K102.

Opmerkingen:

1. Na het mechanisch instellen van de koppen, dienen de volgende elektrische metingen en instellingen verricht te worden:
 - a. Opneem-/weergeefgevoeligheid
 - b. Voormagnetisatiegevoeligheid
 - c. Frekwentiekarakteristiek
2. Na de complete instelling moeten de moertjes C en D en de schroeven A afgelakt worden.
Het verdient aanbeveling bij vervanging van de opneemkop K1/K101 tevens het aandrukviltje te vervangen (zie "Mechanische controles en instellingen").

Wiskop K3/K103

Kontroleer of het oppervlak van de kern in de buurt van de kernspleet glad is. Als dit ruw geworden is moet de wiskop vervangen worden, omdat dit de band kan beschadigen. Een nieuwe wiskop hoeft niet te worden ingesteld. De bandgeleiders van de wiskop zijn een vast punt voor de bandloop. Het verdient daarom aanbeveling na vervangen van de wiskop de bandloop te controleren.

REMMEN

Het apparaat wordt zowel mechanische als elektrisch geremd.

Mechanische rem (Fig. 12)

- De kracht om de rembeugel vanuit de ruststand zover te verplaatsen dat de afstanden E 1,5 mm zijn moet 65-75 gr bedragen.
De rembeugel moet met een kracht van 55-65 gr van voorgaande positie in ruststand komen.
In te stellen door de beugel waaraan veer D is bevestigd te verbuigen.

- Bij aangetrokken remmagneet moet de afstand E 1,3-1,5 mm zijn. In te stellen door de remmagneet te verschuiven nadat de schroeven C zijn losgedraaid.
- Bij afgefallen remmagneet moet de afstand B 0,8 mm zijn. In te stellen door lip A te verbuigen.

Elektrische rem

Hiervoor zijn geen instellingen noodzakelijk.

AUTOMATISCHE AFSLAG (Fig. 13)

- Bij aangetrokken magneet B en ingedrukte toetsen START (A) en REC (E) de magneet zover verschuiven, nadat de schroeven D zijn losgedraaid, dat de toetsen mechanisch worden vrijgegeven.
- Het anker B moet parallel staan aan de vork B van de arrêteringsbeugel.

SCHUIFSCHAKELAARS (Fig. 14)

- Bij ingedrukte toetsen en de hefboomschakelaars in de bovenste stand moet de voorzijde van het huis van de schakelaar vallen in gebied A van de looper. In te stellen door de tussenbeugel te verbuigen.
- Als de toetsen in de uitstand, de hefboomschakelaar MONITORING in de onderste stand en de overige hefboomschakelaars in de middenstand staan moet de achterzijde van het huis van de schakelaar vallen in gebied B van de looper. In te stellen door de tussenbeugel te verbuigen.

SNELSPOELEN

- Leg een band in het apparaat.
- Bij afgefallen drukrolmagneet moet de afstand tussen de band en de koppen 1-1,5 mm zijn. In te stellen door de bandafneemstiften te verbuigen.

- De stroom door de trekkende motor moet ca. 150 mA bij begin van de band en 500 mA bij einde van de band zijn.
- Bij geblokkeerd transport moet de stroom door de trekkende motor ca. 760 mA bedragen.
- De stroom door de meegetrokken motor moet ca. 80 mA bij begin van de band en 0 mA bij einde van de band zijn.

SPELEN

Leg een band in het apparaat.

De stroom door de trekkende motor moet ca. 150 mA bij begin van de band en 260 mA bij einde van de band zijn.

De stroom door de meegetrokken motor moet ca. 130 mA bij begin van de band en 0 mA bij einde van de band zijn.

SNELHEIDSINSTELLING

- Sluit een wow- en fluttermeter aan op BU3 LINE IN/OUT.
- Leg een testband met een frequentie van 3150 Hz, opgenomen met 4,75 cm/sek, 9,5 cm/sek of 19 cm/sek afhankelijk van de snelheid die ingesteld moet worden, in het apparaat en speel deze af. Stel de juiste snelheid in met een van de instelpotentiometers (zie onderstaande tabel).
- Na de snelheidsinstelling mag de wow en flutter zijn zoals in de onderstaande tabel is aangegeven.

Snelheid	Instelpotentiometer	Wow en flutter
4,75 cm/sek	R65	0,3%
9,5 cm/sek	R68	0,2%
19 cm/sek	R69	0,15%




Fig. 4

8174B7




Fig. 5

8339A7




Fig. 6

8172B7

ca. 150 mA
van de band

door de

moet ca.
einde van de

a. 150 mA
an de band

et ca. 130 mA
de band zijn.

LINE IN/

150 Hz,
of 19 cm/sek
moet worden,
ste snelheid
onderstaande

utter zijn
n.

low en flutter

0,3%
0,2%
0,15%




Fig. 7




Fig. 8

8173B7




Fig. 9




Fig. 10

8343B7




Fig. 11




Fig. 12

8340B7




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

Fig. 15

LIST OF MECHANICAL PARTS

51	4822 443 30305	82	4822 492 50312	116	4822 532 50987
52	4822 500 30008	83	4822 402 60284	117	4822 410 21709
53	4822 502 11337	84	4822 505 10199	118	4822 532 30271
54	4822 443 30351	85	4822 402 60285	119	4822 492 31273
55	4822 500 30007	86	4822 349 50078	120	4822 403 30255
56	4822 381 10437	87	4822 532 50904	121	4822 403 30256
57	4822 443 60593	88	4822 532 50964	122	4822 410 21712
58	4822 443 60592	89	4822 492 31271	123	4822 410 21711
59	4822 256 30128	91	4822 492 31017	124	4822 403 30257
60	4822 358 30195	92	4822 492 50923	125	4822 410 21713
61+64+65+68+		93	4822 532 50692	126	4822 417 10639
69	4822 258 10304	94	4822 466 60611	127	4822 492 31274
62	4822 492 51123	95	4822 492 50314	128	4822 528 90247
63	4822 325 80066	96	4822 532 10528	129	4822 492 40593
64	4822 532 20578	97	4822 532 20103	131	4822 403 50992
65	4822 492 51002	98	4822 505 10446	132	4822 403 50876
66	4822 502 30147	99	4822 403 10125	133	4822 321 10105
67	4822 528 80521	101	4822 492 50152	134	4822 325 60038
68	4822 532 20619	102	4822 520 10359	135	4822 532 51051
69	4822 502 11218	103	4822 462 71054	136	4822 520 30281
70	4822 532 10284	104	4822 403 50661	137	4822 358 30135
71	4822 413 50959	105	4822 532 50971	138	4822 528 60075
72	4822 462 40309	106+103	4822 403 40078	139	4822 492 51122
73	4822 500 30009	107	4822 310 40003	140	4822 403 50874
74	4822 492 51194	108	4822 528 70018	141	4822 492 31269
75	4822 532 51058	109	4822 443 10054	142	4822 460 20157
76	4822 492 31272	111	4822 443 40099	143	4822 255 10007
77	4822 403 20127	112	4822 265 20169	144	4822 462 40329
78	4822 492 31017	113	4822 528 80619		
79	4822 358 30186	115	4822 520 10374		
81	4822 492 40591				

ONDERHOUD

Het wordt aanbevolen de navolgende onderdelen regelmatig schoon te maken met b.v. alcohol:

- Wis-, opneem-, en weergeefkop
- Toonas
- Bandgeleiders
- Drukrol
- Groeven in poelies, spoelschotels en vliegwiel
- Rembeugel

Het aandrukuiltje voor de opneemkop kan met een borsteltje gereinigd worden.

Attentie:

Na het schoonmaken moeten de koppen met een droog doekje worden nagewreven.

Smeervoorschrift

- Shell Alvania 2 - 4822 389 10001
Taatslager van het vliegwiel
- Mobil Oil DTE - 4822 390 10065
Vliegwiellager

Attentie:

Het gedeelte van de toonas dat boven de keerringen uitsteekt moet na het smeren zorgvuldig worden schoongemaakt.

- Siliconen vloeistof - 4822 390 20023.
Lagers van de spoelschotels en de bandspanningsvoelers
- Shell Clavus 17 - 4822 390 10048.
Drukrollager

ELEKTRISCHE METINGEN EN INSTELLINGEN

Bij onderstaande metingen en instellingen is uitgegaan van metingen aan het linker kanaal. De aansluitpunten en afregelorganen voor het rechterkanaal zijn tussen haakjes vermeld.

De gemeten uitgangen dienen afgesloten te worden met een weerstand van 100 kΩ.

Borg de ingestelde kernen met was.

Benodigde meetinstrumenten

Universeelmeter
mV-meter
LF-generator

Onderdrukking van de instraling van het wisoscillator-signaal

- Geen band in het apparaat.
- Zet de recorder in stand "A" - "ST" - "9,5"
- Druk de toetsen "REC" en "START" in
- Regelaar level op maximum, andere regelaars op "0"
- Regel met behulp van L2 (L102) de spanning op BU4 MONITOR punt 3/2 (5/2) op minimum.

Instelling van de indikatoruitslag

Zie "Instelling van de opneem/weergeefgevoeligheid".

Instelling v

- Voer een
- LINE IN
- Leg een c
- apparaat.
- Druk de
- Recorder
- Regelaar
- Het ingar
- spanning
- R96 (R1
- MONITOR
- R54 (R1
- (rechter)
- Recorder
- "19".
- R40 (R1
- (rechter)

Instelling v

- Bij het juis
- een compr
- karakterist
- wordt gem
- MONITOR
- richtwaard
- De frekw
- Leg een c
- apparaat.
- Neem de
- DE FRE
- gebied bo
- Het verlo
- te komen
- waarbij d
- modulatie
- Wanneer
- (Fig. 16c
- de hoge f
- hoorbaar

Opmerking

- Bij het inst
- ook iets be

Meting van

- Leg een c
- apparaat.
- Druk de
- Recorder
- Regelaar
- Regelbaa

Instelling van de opneem/weergeefgevoeligheid

- Voer een signaal van 333 Hz toe aan BU3 LINE IN/OUT punt 3/2 (5/2).
- Leg een ongemoduleerde band van goede kwaliteit in het apparaat.
- Druk de toets "REC" in.
- Recorder in stand "B" - "STEREO".
- Regelaar level op maximum.
- Het ingangssignaal zo groot kiezen dat de uitgangsspanning op BU4 MONITOR punt 3/2 (5/2) $1 \text{ V} \pm 0,5 \text{ dB}$ is.
- R96 (R196) zo instellen dat de spanning op BU4 MONITOR punt 6 (7) $1,33 \text{ mV} \pm 0,5 \text{ dB}$ is.
- R54 (R154) zo instellen, dat de wijzer van de linker (rechter) indikator 100% aangeeft.
- Recorder in stand "START" - "REC" - "A" - "STEREO" - "19".
- R40 (R140) zo instellen dat de wijzer van de linker (rechter) indikator 100% aangeeft.

Instelling van de voormagnetisatiestroom

Bij het juist instellen van de voormagnetisatiestroom moet een compromis gevonden worden tussen de frekwentie-karakteristiek en de vervorming. De voormagnetisatiestroom wordt gemeten door de spanning te meten op BU4 MONITOR, punt 6/2 (7/2) in de stand opnemen. De richtwaarde is 4 mV en is in te stellen met R22 (R122). De frekwentie moet $100 \text{ kHz} \pm 10\%$ bedragen.

- Leg een ongemoduleerde band van goede kwaliteit in het apparaat.
 - Neem de frekwentiekarakteristiek op (zie "METING VAN DE FREKWENTIEKARAKTERISTIEK"). Neem in het gebied boven de 6300 Hz enkele waarden extra.
 - Het verloop boven de 6300 Hz dient ongeveer overeen te komen met de in Fig. 16 weergegeven karakteristiek b waarbij de naband vervorming $\leq 3\%$ bij 1 kHz (100% modulatie) moet zijn.
- Wanneer de hoge frekwenties te veel worden verzwakt (Fig. 16c), is de voormagnetisatiestroom te hoog. Zijn de hoge frekwenties te sterk (Fig. 16a) en/of is vervorming hoorbaar dan is de voormagnetisatiestroom te laag.

Opmerking:

Bij het instellen van het ene kanaal, kan het andere kanaal ook iets beïnvloed worden.

Meting van de frekwentiekarakteristiek

- Leg een ongemoduleerde band van goede kwaliteit in het apparaat.
- Druk de toets "REC" in.
- Recorder in stand "B" - "STEREO" - "19".
- Regelaar level op maximum.
- Regelbaar BALANCE op "0"




Fig. 16

8344 A7

- Voer een signaal van 333 Hz toe aan BU3 LINE IN/OUT punt 3/2 (5/2). Dit signaal zo groot kiezen dat de uitgangsspanning op BU4 MONITOR punt 3/2 (5/2) $1 \text{ V} \pm 0,5 \text{ dB}$ is (De aanwijzing van de indicators moet 100% zijn).
 - Met behulp van de regelaar LEVEL de uitgangsspanning verminderen tot $0,1 \text{ V}$ ($= -20 \text{ dB}$).
 - Recorder in stand "START" - "REC" - "A" - "STEREO" - "19".
 - Maak een opname van de volgende frekwenties en lees daarbij de uitgangsspanning af: 35 Hz - 40 Hz - 60 Hz - 333 Hz - 1 kHz - 8,2 kHz - 22 kHz - 25 kHz
- De frekwentiekarakteristiek die nu gemeten is t.o.v. het niveau van 333 Hz moet liggen binnen de curve zoals die in Fig. 17 gegeven is.
- Evenzo kan men bij 9,5 cm/sec de frekwentiekarakteristiek meten.
- De hoogste frekwenties moeten nu 17 kHz en 18 kHz zijn (zie Fig. 17). Bij de snelheid 4,75 cm/sec dient men de uitgangsspanning tot $0,05 \text{ V}$ ($= -26 \text{ dB}$) te verminderen. De frekwentiekarakteristiek moet in het gebied 35 Hz - 11 kHz binnen 7 dB liggen.

Kontrolle op overspraak

a. Kanalen onderling

- Voer een signaal van 6,3 kHz/100 mV toe aan BU3 LINE IN/OUT punt 3/2 (5/2).
- Leg een ongemoduleerde band in het apparaat.
- Recorder in stand "REC" - "START" - "STEREO" - "19".
- Regelaar LEVEL op maximum.
- De overspraakdemping gemeten op bus MONITOR punt 5/2 (3/2) moet in stand "A" en "B" $\geq 20 \text{ dB}$ zijn ($= \leq 100 \text{ mV}$).

b. Sporen onderling

- Voer een signaal van 6,3 kHz/100 mV toe aan BU3 LINE IN/OUT punt 3/2 en 5/2.
 - Leg een ongemoduleerde band in het apparaat.
 - Recorder in stand "REC" - "START" - "STEREO" - "19".
 - Regelaar LEVEL op maximum.
 - Maak een opname van ongeveer 30 sek
 - Draai de band om.
 - Zet de recorder in stand "START" - "STEREO" - "19".
 - De overspraakdemping gemeten op BU 4 MONITOR punt 3/2 (5/2) moet $\geq 60 \text{ dB}$ zijn ($= \leq 1 \text{ mV}$)
- Indien deze waarde niet wordt bereikt verdient het aanbeveling de bandloop- en kophoogteinstellingen te controleren.




Fig. 17

8587 B6

MISC	BU6	SK0	SK1	F2	T1	F1 LA701 LA751	D14	D702	T
C							47 48	701	
R						49 820		41	




Fig. 18

— SINGLE E
CONDENS
CONNECT
CONNEXI

MISC	G3	D207	TS204	D391,204,205,BU5	TS392,D201,TS391	RE2	D801,18	20,TS9,RE1,D2,206,22,TS,9,203,202,15,11,D,29,203,TS201,M3	U2a	M1,TS13,D12
C				203 391 204				207 805 44,57 62 208		
R				204 202 394 210 203,392 393 395 65 100 391 67 71 306 308				303 56,57,396,62,63,209,304,61,213,212,211,208,215 214	201	309






Fig. 19

D14	D702	TS8	D15	TS7	D17	MISC
47 48	701			50	41 19 51 52 20 5	C
		41	72 73	74 75	76 64 207 18	R



U2a	M1TS13D12	D10, TS14	M2	D11	TS16	TS17	U2b, D30	T.C.	RE3, TS6	F3	D16
201				202			58				
309		310		307.60	302.59			78.77.79			





CS 60 754

MISC	ME701	TS101 LA701 BU3 TS105 LA751 TS102	ME751 L102	TS2 TS131	TS31 L2 TS5 IC2	F1 SK1	SK10	D17	SK9 BU6	SK8	IC1	SK7 D128 124 28 24	K3 103 BU4
1-62	1 52 2 3	35 14 51 40 9 13 45 34	5 61 60 15 18 39 20 55 6 59 8 32 33 7	54	19 4	21	29	23	10 41 22 36 50 42				
101-391	102 103 118 101 113	114 115 116 140 139 134 117 135	132 133 154 159 106 155 120 108 161 160 104	121	107 123 105	110	145 109 136 122 112 142						
1-99	1-6 64 80	76 92 30 33 85 47 48 83	40 10 14 8 98 44 91 46 65 34 39 18 94 96 65 67 71 7 49	20 23	82 29		88 25 24 22 50 55 73 75						
100-198	101-106 191	137-140 180 192 185 147 148 130 136	144 198	145 146 110 100 108 107	120 194 196 154 122 125 182 111 114 188 183	155 150 153							
301-820	321 380 372 371	322 367	323 314 313 330	312 362 820 373 364 363	370 320 369 319	301 351							





Fig. 21







MISC	D702	L804 M2 SK-0	T1 L803	F2	M3 RE2 RE1 D801 G3	D204 207 TS203	D201	TS204 D203 TS202 201	RE3	L801 802 SK13 M1 F3
C		804	803		805	201...205	207	701 208		801 802
R						207 202 204 208	215 702 752	701 751	704 754	703 753



14237E12

Fig. 22

LIST OF ELECTRICAL PARTS

-TS- 			-R- 		
1,101	BC549C	5322 130 40936	22,122	22 kΩ, trim	4822 100 10051
2,102	BC559B	5322 130 44358	40,140	10 kΩ, trim	4822 100 10029
4	BC337	4822 130 40855	49	62 Ω, 1 Watt	4822 111 50389
5,105 } 204 }	BC548C	5322 130 44196	54,154	47 kΩ, trim	4822 100 10079
6	BC638	4822 130 41087	59	2.2 Ω, wire wound	4822 113 60028
7	BC548B	4822 130 40937	48,148	510 Ω CR37	5322 116 54525
8,17,201	BD136	5322 130 40712	61	PTC, 25 Ω - 50 Ω	4822 116 40001
9	BC640	4822 130 41078	62	750 Ω, wire wound	4822 122 20104
10,391	BC327	4822 130 40854	63	10 Ω, CR16	4822 111 30347
11	BD139	5322 130 40823	65,68,69, } 96,196 }	2.2 kΩ, trim	4822 100 10029
12,112	BC547B	4822 130 40959	70	95.3 kΩ, metal film	5322 116 50567
13,14	BD140	5322 130 40824	71	48.7 kΩ, metal film	5322 116 50442
15	BC556	4822 130 40989	74	4.64 kΩ, metal film	5322 116 51163
19	BC328	5322 130 44104	75	5.11 kΩ, metal film	5322 116 51164
202	BC548	4822 130 40938	100	191 kΩ, metal film	5322 116 54724
392	BC557	5322 130 44256	701,751	47 kΩ, log	4822 102 30207
203,16	BC558	4822 130 40941	702,752	47 kΩ bal	4822 102 30215
			703,753	100 kΩ log	4822 102 30219
			704,754	100K bal	4822 102 30221
-D- 			-Miscellaneous-		
2,10,11,12, } 30,201 }	BY206	4822 130 30839	BU1,101	Socket 3-pol	4822 267 40255
16,18,19, } 20,24,28, }	BAW62	5322 130 30613	BU2	Socket 5-pol	4822 267 40268
29,124 }			BU3	Socket 7-pol	4822 267 50218
128,204 }			BU4	Socket 5-pol	4822 267 40308
205,206, }			BU5	Socket 5-pol	4822 267 40233
207,391 }			SK0		4822 276 10483
14	BY225-100	4822 130 30917	SK1		4822 272 10118
15,17	BZX79-B8V2	5322 130 34382	SK2,3,5, } 7 }		4822 277 30591
22	BZY88-C3V3	5322 130 30392	SK4		4822 278 20327
203	BZX75-C2V1	5322 130 34049	SK6,8,9 } 10 }		4822 277 30586
702	LED CQY24A	4822 130 30922	SK13		4822 278 90035
801	BAV10	5322 130 30594	U2	Tape tension unit	4822 214 30399
			Multiway connector for U2		
			Socket A		4822 267 40243
			Socket B		4822 265 30117
			Socket C		4822 267 40244
			Plug A,B,C,		4822 266 30073
			Socket D		4822 267 40242
			Plug F		4822 266 30072
			Socket E		4822 265 30121
			Plug E		4822 266 30071
			Plug D		4822 264 40103
			Socket F		4822 265 30123
			F1	4A	4822 253 30027
			F2	250 mA/125° C	4822 252 20007
			F3	315 mA	4822 253 30014
			K1/101	Rec. head	4822 249 20037
			K2/102	Sound head	4822 249 20038
			K3/103	Erase head	4822 249 40064
			LA701,751	6 V/100 mA	4822 134 40326
			M1,2		4822 361 20144
			M3 (G3)		4822 361 20126
			ME701	Indicator, left	4822 347 10135
			ME751	Indicator, right	4822 347 10136
			RE1		4822 280 70152
			RE2		4822 280 70156
			RE3		4822 280 70155
			T1		4822 146 20509
			Core for L2,102		4822 526 10111
			Fuse holder		4822 256 30128
			Lamp holder		4822 255 10007
			Mains cord		4822 321 10105
-L- 					
2,102		4822 157 50735			

MISC	SK2.3.D16.21819.391.14	TS6.13.19.391.14.392.9.15D20.22.30SK4	TS16J7 U2 SK5 TS4.11.10D29.12.11.10	SK6 BU5	TS8.112.12.7.D15 BU4	D24.124.28.	D128	SK7	IC1	SK8	SK9			
C	1... 62	53 48 47	57	58	25...28 44	24 62		11	30 31 12	42 50 36 22 41 10	23	29		21
	101... 391			391				111	130.131	142 112 122 136 109 145	110	123 107 105	121	
R	1... 99	77.78.79	63 61 59 62 57		60 89	90	28.99.56.15.72	43 16 17 84 41	93 73...75 50...55	22 24.25 88		29 82		23 20
	100... 198					115		143 116 117 184	193	150...153 155	183.188.111...114 182 122...	125 154	194...196 120	
	301... 396		309	310.304.306.303.308.391...396.307.302		374	324 311			351 301 319	369 320 370			

PANEL 1





Fig. 23

MISC	D203	TS202	D201	D206	TS203
TS201		TS204		D204	D207
C	203		207		204
	201	208	205	202	
R	208	212	209	203	207
	214	210	215	213	211
				204	202


PANEL 2



12215 A12

Fig. 24


IC1	SK8	SK9	D17	SK10	IC2 TS5 L2 TS31	TS131 TS2	L102	TS102	TS105 BU3	TS101.1
23	29	21	4 19	54	7.33.32.8.59.6.55.20.39.15...18.60.	61	5.	34.45.13.9.40	51 14 35	3 2 52 1
123 107 105	121		104.160.161.108.120.155	106 159 154.133.132		117	134.135 139.	140	116 115 114	113 101 118 103 102
29 82	23 20		49.7.67...71	65 94...96 18.34...39.91.44...48.	988	10...14 40	83	85 30...33 92	76	80 64 1...6
182 122...125 154	194...196 120		107 108	100 110 145 146	198 144 147 148	130...136	185 192	180 137...140	191 101...106	
70			363 364 373	362 312	330 313.314 323	367	322	371 372 380	321	



14236E12

Fig. 23

TS202	D201	D206	TS203
TS204	D204	D207	D205
203	207	204	
1	208	205	202
12	209	203	207
215	213	211	204




12215 A12

Fig. 24

U1/U101

D.N.L.

4822 214 30238

- 2 - output
 4 - 
 7 - output
 9 - input
 14 - supply




Fig. 25

MISC	TS1	TS2	D1 TS3 D2			TSS.4	D3...6			MISC					
C	4	3	5	2	12	1	6	11	13	10	8	7	9	C	
R	1.8,10,12,3,11		6,5,9,7		4,13,2			19,21,14,22		15	17,20		18	16	R




Fig. 26

U2

Tape tension/protection UNIT

4822 214 30399

MISC	D4	TS4.5	2.3	D3.5	1.2	TS1
C	1	2	3			
R	5	6	4	3.1	2	





Fig. 27

- 1 - M2
 2 - 
 3 - T.C.
 4 - M1
 5 - M1
 6 - SK13
 7 - R56, R57, R396
 8 - Supply